


POOLSANA




Pool & Sauna Discount seit 2005



POOLSANA Pump 50
POOLSANA Pump 75
POOLSANA Pump 100

Self-priming SWIMMING POOL PUMP
 BOMBA DE PISCINA autocebante
 POMPE DE PISCINE auto-amorçante
 Selbstansaugende SCHWIMMBADPUMPE
 POMPA DI PISCINA auto-aspirante
 Zelfaanzuigende ZWEMBADPOMP
 BOMBA PISCINA autocomeçando

POOLSANA Pump 50 POOLSANA Pump 75 POOLSANA Pump 100



n°	EN	ES	FR	DE	IT	NL	PT
1	Pre-filter cover	Tapa del prefiltro	Buse	Vorfilterdeckel	Coperchio prefiltro	Deksel van voorfilter	Tampa pre-filtro
2	Pre-filter nut	Tuerca prefiltro	Anneau de la buse	Vorfilterschraube	Anello prefiltro	Moer voorfilter	Anel pre-filtro
3	Pre-filter O-ring seal	Junta tórica para prefiltro	Joint thorique de la buse	O-Ring für Vorfilter	Guarnizione prefiltro	O-ring voor voorfilter	Junta pre-filtro
4	Pre-filter	Prefiltro	Crépine	Vorfilter	Prefiltro	Voorfilter	Pre-filtro
5	Casing	Carcasa	Enveloppe	Gehäuse	Corpo pompa	Behuizing	Corpo bomba
6	Purging plug	Tapon de purga	Bouchon de vidange	Abflussdeckel	Tappo di scarico	Aftapplug	Tampão desaguamento
7	Purging plug seal	Junta tapon de purga	Joint du bouchon de vidange	Dichtung des Abflussdeckels	Guarnizione tappo di scarico	Dichting aftapplug	Junta tampão desaguamento
8	Front plate	Placa frontal	Plaque frontale	Vorderabdeckung	Targa frontale	Frontale plaat	Placa frontal
9	Washer	Arandela	Rondelle	Unterlegscheibe	Rondella	Pakking	Anilha
10	Diffuser	Diffusor	Diffuseur	Diffusor	Diffusore	Diffusor	Difusor
11	Air-screw	Helice	Hélice	Helix	Turbina	Schroef	Turbina
12	O-ring	Junta tórica	Joint thorique	O-Ring	Guarnizione	O-ring	Tampão
13	Rear plate	Placa trasera	Plaque arrière	Hinterabdeckung	Targa posteriore	Achterste plaat	Placa traseira
14	Motor assembly plate	Placa de montaje del motor	Plaque de montage du moteur	Montageabdeckung des Motors	Targa d'assemblaggio del motore	Monteerbasis voor motor	Placa da montagem do motor
15	Motor	Motor	Moteur	Motor	Motore	Motor	Motor
16	Connection box	Caja de conexiones	Boîtier de connections électriques	Schirmschlusskasten	Scatola morsetti	Aansluitkast	Caixa de bornes

POOLSANA Pump 50 POOLSANA Pump 75 POOLSANA Pump 100

Dimensions - Dimensiones - Dimensions - Größe - Dimensioni - Afmeting - Dimensões

A: 65,7 mm C: 190 mm E: 200 mm G: 47,8 mm I: 175 mm
 B: 210 mm D: 90 mm F: 265 mm H: 136,5 mm J: 407,5 mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
 TECHNISCHE ANGABEN
 DATI TECNICI
 TECHNISCHE GEGEVENS
 CARACTERISTICAS TECNICAS

COD.	H max (m)	H nom (m)	Voltage (V)	Input power (W)	Current (A)	rpm	Q max (m ³ /h)	Q nom (m ³ /h)
POOLSANA Pump 50	7,5	4	220-240	250	1,14	2900	7	4.5
POOLSANA Pump 75	9	4	220-240	450	2,05	2900	8,5	6.5
POOLSANA Pump 100	10	4	220-240	550	2,5	2900	9,5	8

EN- Self-priming swimming pool pump

This mode allows making a correct installation with optimal results of your swimming pool pump. Carefully read this instruction manual.
 Your new pump is a one-stage self-priming, centrifugal pump, designed for use with a swimming-pool filtering system. It is designed to be used with clean water for temperatures between 5 °C and 35 °C. It is manufactured from high quality materials subject to strict hydraulic and electrical tests. A correct installation of this pump is assured by following the instructions from this manual. We decline all responsibility for damages caused by use different to that explained in this instruction manual.

IMPORTANT

This manual contains basic information on the safety measures to be adopted during installation and start-up. The filter and the user must therefore read the instructions before installation and start-up.

GENERAL SAFETY REGULATIONS

- The machines indicated in this Manual are especially designed for the pre-filtering and recirculation of water in swimming pools
- Install them in line with the specific instructions for each installation
- All modifications to the pump require prior authorisation from the manufacturer. Original spare parts and accessories authorised by the manufacturer ensure greater safety. The pump manufacturer is exempt from all liability regarding any damage caused by unauthorised spare parts or accessories.
- When working on each machine or on the units linked to them, disconnect the unit from the power supply and the startup devices, as the electrical parts of the pump are live during operation.
- All assembly and maintenance work must be carried out by qualified and authorised personnel who have carefully read the installation and service instructions.
- To guarantee safety when operating the machine, you must comply with that set out in the installation and service instructions.
- In the event of defective operation or faults, contact your supplier or nearest representative.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid
- Make sure that water is unable to enter the motor or the live electrical parts.
- Avoid contact at all times - even accidentally - with moving machine parts while the machine is running and/or before it comes to a complete standstill
- Wait for the machine to come to a halt before handling it.
- Before any electrical or mechanical maintenance operation, disconnect the unit from the power supply and block the start-up devices.
- To reduce risk of injury, children should not use this product.
- Do not bury the electric cable. Lay the cable so it cannot be damaged by machinery, like mowing machines, etc.
- Do not start the pump before it is correctly connected to the swimming pool.
- To reduce risk of electric shock, change the electric cable immediately when damaged.
- To reduce risks of electric shock, do not use extension cables to connect the pump to a power supply. Connect it to a correctly installed electricity outlet.
- Do not use the pump without water!


INSTALLATION

- Only authorised and qualified personnel should install the pump and its cabling, respecting the current legislation.
- The pump should be installed horizontally, screwing it to the support, to avoid vibration and unwanted noise.
- The pump should be installed far from any corrosive or flammable products.
- The pump should have sufficient drainage to avoid risk of flooding and should be protected from excessive humidity.
- Install independent water inlet and outlet valves.

- Allow for sufficient access space for pump maintenance and make sure that the technical plate of the pump is visible.
- During the installation of the pump, position it so there is 1 meter of free space around it.

ELECTRICITY

- Place the motor on the floor before connecting it to the mains. Otherwise, the motor could cause a serious and even mortal electric shock. Do not place it on the floor over a gas pipe.
- To avoid a dangerous or mortal electric shock, disconnect the power supply of the motor before working on the electrical connections.
- If it short-circuits, this will indicate there is an electricity problem. If it short-circuits and cannot be restarted, ask a qualified electrician to verify and repair the electrical system.
- The pump should be powered from an insulated transformer or via a circuit breaker or residual-current device of 30mA maximum.
- The power supply should exactly correspond to the voltage indicated on the plate of the motor. Incorrect voltage could provoke a fire and/or damage the motor, and would cancel the guarantee. In case of doubt, check with an electrician.
- The electric cable is included and comes with a "Y" connection. If it is necessary to replace the electricity cable, the new cable should also be of the appropriate type. The guarantee will be cancelled in the case of any unauthorised modification of the components.
- The electrical installation has to be according to current legislation.
- If the electrical cable is damaged, the manufacturer, its agent, or any other qualified person should replace it to avoid any damage.
- The pump is equipped with complete thermal protection. Follow the assembly diagram below for correct electrical installation.



- The electrical installation should be done by someone qualified in working with electrical equipment. This equipment is not designed for those with physical, sensory or mental handicap or people lacking in experience, unless done under supervision or with instructions of use from a person in charge of safety. Do not permit children nor adults to sit or lean on the equipment. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- Adjust the value of the thermal relay appropriately depending on the pump current.
- Unsuitable mains connections involve the risk of electrocution

Symptoms	Causes	Solution
A bomba não funciona	Não corrente à fonte eléctrica.	Utilizar outro aparelho que funciona para verificar a tomada eléctrica. Verificar o disjuntor
	Disjuntor saltado.	Verificar o disjuntor e substituí-lo se necessário
	O acórdão automático térmico da bomba activou-se para proteger o motor.	Cortar a corrente à bomba e deixar resfriar o motor antes do redémarrar. Assegurar-se de que a bomba e o motor têm uma ventilação suficiente ao redor. Assegurar-se de que a bomba não é bloqueada por restos e que a árvore gira livremente. É possível que o motor seja conectado sobre uma fonte básica tensão
	A bomba é bloqueada (verificar se o motor pode girar livremente).	Bloqueio na bomba ou o cesto. Os rolamentos são bloqueados
A bomba funciona com um débito reduzido ou sem débito	Motor queimado devido à uma PIC de tensão ou inundado pela água	Cortar a corrente à bomba e deixar resfriar é possível que o motor deva ser substituído
	As válvulas estão posição fechada	Verificar o sistema para assegurar-se de que as válvulas estão na boa posição para filtrar, incluindo eventuais as válvulas à entrada e a saída da bomba.
	O filtro é preenchido de restos	Limpar o filtro (referir-se à documentação fornecida com o vosso filtro).
	Ar no sistema	Assegurar-se de que o nível em piscine está pelo menos mi-hauteur da abertura do skimmer.
	Falta de água	Make sure that the water level is at least at the height of the skimmer.
Fuga entre o corpo da bomba e o motor	Resto na bomba ou o skimmer. (Nota: não fazer funcionar a bomba sem o cesto da bomba ou o cesto do skimmer montada correctamente)	Assegurar-se de que o cesto da bomba e o skimmer não é preenchido restos. Assegurar-se de que não há bloqueio à entrada ou a saída da bomba. Assegurar-se de que o interior da bomba não tem objectos que poderiam bloquear o débito de água.
	As porcas do corpo não são bem apertadas. A junta de impermeabilidade ou a junta mecânica é usada.	Cut-out the pump and loosen the screws, check the alignment and the condition of the water-tight gaskets before tightening the screws, replace the gaskets if necessary.
Fuga d' água à tampa da prefilro	A tampa n' não é aparafusado correctamente	S' assegurar que a tampa comprime a junta tórica.

- Verificar periodicamente:
 - A correcta fixação das peças mecânicas e o estado dos parafusos de suporte da máquina.
 - A correcta posição, a fixação e o estado dos condutores de alimentação e das peças isolantes.
A temperatura da máquina e do motor eléctrico. Em caso de anomalia, parar imediatamente a máquina e recorrer ao Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
 - As vibrações da máquina. Em caso de anomalia, parar imediatamente a máquina e recorrer ao Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

Assembly of pipes

- The pipes should be assembled before and after the pump and should have diameters equal of above those of the pump inlet. To avoid friction loss, always use 50mm minimum diameter PVC pipe. Increase the diameter for larger pipes.
- The suction and expulsion pipes should never stay connected to the pump.
- Well seal all the connections and the cover of the pump to avoid possible water leaks into the motor, which could damage it.

Tests before starting the pump

Carry out the following operations before starting the pump:

- Check that the power supply as well its frequency correspond to the information of pump specification plate.
- Before starting the pump, fill it with water for self-priming of the pump.
- Check that the mains voltage and frequency correspond with those indicated on the pump characteristics plate
- The pump can continuously work.

Starting the pump

Start the pump only when the suction and expulsion tubes are connected to the inlet and outlet of the pump. Check there are no obstacles in the pipes.

Maintenance and cleaning

- Your new pump does not need any specific or programmed maintenance. In the case that the pump is not used during some time, we recommend dismantling it and cleaning it to be kept in a dry and well-aired place.
- If the electrical cable is damaged, the manufacturer, its agent, or any other qualified person to avoid any danger should replace it to avoid any dangers.
- Regularly clean your pump, removing any dirt from the filter so the inlet pipe is not blocked or the pump damaged.
- Pump components that, due to their normal use, suffer wear and/or tear must be regularly replaced to ensure good pump performance.
- For regular control:
 - Check that the mechanical parts are tightly secured and check the condition of the screws supporting the machine.
 - Check that the power conductors and isolating parts are in their correct position, are secure and in a good state of repair.
Check the temperature of the machine and the electric motor. In the event of a fault, stop the machine immediately and contact the nearest Technical Assistance Service.
 - Check for machine vibrations. In the event of a fault, stop the machine immediately and contact the nearest Technical Assistance

Symptoms	Causes	Solution
The pump does not work	There is no power supply	Use another device that works to check the electricity outlet and check the short-circuit switches
	It has short-circuited	Check the short-circuit switches and replace them if necessary
	The automatic thermal cut-out of the pump has activated to protect it.	Cut the power supply and leave to cool before re-starting the pump. Make sure the pump and motor have sufficient ventilation space. Make sure that the pump is not obstructed by dirt and the motor can turn freely
	The motor has burnt out due to a power supply overload or flooding	You may have to change the motor.
The pump works with reduced or no flow	The pump is blocked (check if the motor turns freely)	Blockage in the pump or in the basket
	The valves are closed	Check the system to make sure that the valves are in the correct position for filtering, including the inlet and outlet valves of the pump.
	The filter is full of dirt	Clean the filter
	Air in the system	Start the pump (see starting procedure). Check to see there are no suction air leaks in the pipes or in the connections. Make sure that the lid of the basket is well closed and hermetically sealed. Check there are no leaks under the pump.
	Lack of water	Make sure that the water level is at least at the height of the skimmer.
	Dirt in the pump or in the skimmer. (Note: Do not make the pump work without the pump or skimmer basket correctly assembled.	Make sure the pump or skimmer baskets are not full of dirt. Make sure there is no blockage at the inlet or outlet of the pump or make sure there are no foreign objects in the pump.
Leak between the casing of the pump and the motor.	The screws of the casing are not tightened. The watertight or metallic gasket is worn.	Cut-out the pump and loosen the screws, check the alignment and the condition of the water-tight gaskets before tightening the screws, replace the gaskets if necessary.
Pre-filter cover	The cover is not correctly closed	Make sure the lid correctly compresses the O-ring seal.

Montagem de tubos

- Os tubos ascendentes e a jusante da bomba devem ter diâmetros iguais ou superiores ao da entrada da bomba. Para evitar as perdas de fricção, do tubo PVC de diâmetro 50mm (2in) mínimo deve ser utilizado. Aumentar o diâmetro para comprimentos mais importantes de tubo.
- Os tubos de aspiração e de quitação não devem em caso algum permanecer sobre a bomba.
- Efectivamente selar todas as conexões e a tampa da bomba para evitar as gotas de água sobre motor, o que poderia danificar-o.

Controlos antes de arranque

Antes de colocar a bomba em funcionamento, é necessário realizar as seguintes operações:

- Verificar que a tensão fornecida assim como a frequência corresponde à placa que encontra-se sobre a bomba.
- Antes do arranque inicial, preencher a bomba com a água para auto-cebante da bomba.
- Comprovar que a tensão e potência da rede eléctrica correspondem aos valores indicados na placa de características da bomba.
- A bomba pode funcionar continuamente.


Arranque

Começar a bomba apenas quando os tubos de aspiração e de quitação são conectados à entrada e a saída da bomba. Verificar que não há obstáculos nos tubos.

Manteniment e limpeza

- A vossa nova bomba da piscina não tem necessidade de entrevista especial ou de programação. No caso ou a bomba não é utilizado durante certo tempo, é aconselhado desmontar-o, de limpar-o, e de arranjar-o numa lugar seca e bem aerado.
- Se o fio eléctrico for danificado, deve ser substituído por fabricando, o seu agente, ou qualquer outtrapessoa qualificada a fim de evitar qualquer perigo.
- Limpar regularmente a vossa bomba retirando os restos do vosso filtro, para que o tubo de entrada não bloqueie ou não danifique a bomba.
- Os componentes da bomba que, devido à sua utilização habitual, sofram desgaste e/ou deterioração devem ser repostos periodicamente para manter o bom rendimento da bomba

- O desencadeamento de um disjuntor indicaria um problema eléctrico. Se o disjuntor desencadeia-se e não pode ser entregue, pedir a um electricista qualificado que verifique e repare o sistema eléctrico.
- A bomba deve ser alimentada por um transformador isolado ou via um disjuntor de 30mA máximo de corrente residual nominal.
- A tensão de alimentação deve corresponder exactamente à voltagem indicada sobre a placa do motor. Uma tensão incorrecta poderia provocar um incêndio e/ou danificar o motor, o que anularia a garantia. No caso de dúvida, consultar um electricista.
- O fio eléctrico é fornecido com uma conexão de tipo "LÁ". Se o fio eléctrico for substituído, o novo fio deve igualmente ser de um tipo adequado. A garantia será anulada no caso de modificação não - autorizada de componentes.
- A instalação eléctrica deve ser conforme com as normas em vigor.
- Se o fio eléctrico for danificado, deve ser substituído por fabricando, o seu agente, ou qualquer outra pessoa qualificada para evitar qualquer perigo.
- A bomba é equipada d' uma protecção térmica integrada. Seguir o esquema abaixo para uma conexão eléctrica correcta.



- A instalação eléctrica deve ser realizada por profissionais qualificados em instalações eléctricas. Este aparelho não se destina a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência, salvo se tiverem tido supervisão ou instruções acerca da sua utilização por um responsável de segurança. Não permita que crianças ou adultos se apoiem ou sentem no aparelho. As crianças devem ser mantidas sob vigilância.
- Ajustar convenientemente o valor do relé térmico de acordo com a intensidade da bomba.
- Existe perigo de electrocussão, caso a ligação à rede eléctrica não seja efectuada de forma adequada.

ES- Bomba de piscina autocebante

Ese modo de empleo le permite hacer una instalación correcta con un resultado óptimo de su bomba de piscina. Leer atentamente las instrucciones de uso. Su nueva bomba es una bomba centrífuga de una sola etapa, autocebante, concebida para uso con un sistema de filtración de piscina. Se debe utilizar con agua limpia y una temperatura comprendida entre 5°C et 35°C. Está fabricada con materiales de alta calidad sujetos a controles hidráulicos y eléctricos rigurosos. Se asegura una instalación correcta de la bomba siguiendo las instrucciones de este manual. No nos responsabilizamos de los daños causados por un uso distinto a lo explicado en este manual de empleo.

IMPORTANTE

El manual, que usted tiene en sus manos, contiene información fundamental a cerca de las medidas de seguridad a adoptar a la hora de la instalación y la puesta en servicio. Por ello, es imprescindible que tanto el instalador como el usuario lean las instrucciones antes de pasar al montaje y la puesta en marcha.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Las máquinas citadas en este Manual están especialmente diseñadas para obtener el prefiltrado y la recirculación del agua en las piscinas.
- Efectuar la instalación de acuerdo con las indicaciones particulares de cada implantación.
- Respetar las normas vigentes para la prevención de accidentes.
- Para cualquier modificación en la bomba es requerida la previa autorización del fabricante. Los repuestos originales y los accesorios autorizados por el fabricante sirven para garantizar una mayor seguridad. El fabricante de la bomba queda eximido de toda responsabilidad de los daños ocasionados por repuestos o accesorios no autorizados.
- Al efectuar el trabajo sobre cada máquina o sobre los equipos a ella ligada, hay que desconectar el equipo de la red eléctrica de alimentación y los dispositivos de arranque, ya que durante el funcionamiento las partes eléctricas de la bomba se encuentran bajo tensión.
- Los trabajos de montaje y mantenimiento deben ser llevados a cabo por personas cualificadas y autorizadas.
- Cumplir lo expuesto en las instrucciones de instalación y servicio para garantizar la seguridad en el funcionamiento de la máquina.
- En caso de funcionamiento defectuoso o avería, diríjase a su proveedor o a la representación más próxima del mismo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser substituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

ADVERTENCIAS EN LOS TRABAJOS DE INSTLACION DE MONTAJE

- El equipo se debe conectar a una toma corriente (ver datos en chapa característica de la bomba) con conexión a tierra, protegida con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignada que no exceda de 30 mA.

- Prestar particular atención a que de ninguna manera entre agua en el motor y en las partes eléctricas en tensión.
- Evitar en todo momento el contacto, incluso accidental, con las partes móviles de la máquina durante el funcionamiento de la misma y/o antes de su parada total.
- Esperar a que la máquina esté completamente parada para realizar cualquier manipulación sobre la misma.
- Desconectar la máquina de la red de alimentación y bloquear los dispositivos de puesta en marcha, antes de proceder a cualquier intervención de mantenimiento eléctrico o mecánico.
- Para limitar los riesgos de lesión, ese producto no debe ser utilizado por niños.
- No enterrar el cable eléctrico. Poner el cable de modo que este no pueda ser dañado por máquinas corta césped, etc....
- No arrancar la bomba antes de que esta esté conectada correctamente a la piscina.
- Para limitar los riesgos de choque eléctrico, no utilizar alargadores para conectar la bomba a la fuente de electricidad. Conectarla en un enchufe eléctrico instalado correctamente.
- No hacer funcionar la bomba sin agua

INSTALACIÓN

Sólo el personal autorizado y cualificado deberá instalar la bomba y el cableado, respetando las normas vigentes.

- La bomba tendrá que estar instalada horizontalmente, fijándola con tornillos en el soporte, para evitar vibraciones y ruidos molestos.
- La bomba debe estar instalada en un lugar lejos de todo producto corrosivo o inflamable.
- La bomba debe tener un drenaje suficiente para evitar el riesgo de inundación y debe estar protegida de un exceso de humedad.
- Prever válvulas independientes a las de entrada y salida de agua.
- Prever un acceso suficiente para el mantenimiento de la bomba y asegurarse que la etiqueta de datos técnicos de la bomba esté visible.
- Montar la bomba por debajo del nivel del agua de la piscina o estanque para mejorar el rendimiento de las bombas.
- Procurar que la bomba este a salvo de posibles inundaciones y reciba una ventilación de carácter seco
- Durante la instalación de la bomba, posicionarla para tener un espacio libre de 1m a su alrededor.

ELECTRICIDAD

- Poner el motor en el suelo antes de conectarlo a la red. Sino, el motor podrá provocar un choque eléctrico grave y hasta mortal. No ponerlo en el suelo encima de un conducto de gas.
- Para evitar un choque eléctrico peligroso o mortal, desconectar la fuente de electricidad del motor antes de trabajar sobre las conexiones eléctricas.
- Si hay un cortocircuito, eso indicaría un problema eléctrico. Si hay un cortocircuito y no puede arrancar de nuevo, pedir a un electricista cualificado verificar y reparar el sistema eléctrico.

- É necessário ter atenção para que, de forma alguma, entre água no motor e nas partes eléctricas em tensão.
- Evitar a qualquer momento o contacto, mesmo que acidental, com as peças móveis da máquina durante o funcionamento da mesma e/ou antes da sua paragem total.
- Esperar que máquina pare completamente antes de efectuar qualquer intervenção.
- Desligar a máquina da fonte de alimentação e bloquear os dispositivos da colocação em funcionamento, antes de proceder a qualquer intervenção de manutenção eléctrica ou mecânica.
- Para limitar os riscos de feridas, este produto não deve ser utilizado por crianças, excepto com uma vigilância aproximada.
- Não enterrar o fio eléctrico. Colocar o fio de modo que não seja danificado pelas máquinas de cortar, dimensão-sebe e outros aparelhos.
- Não começar a bomba antes que seja conectada correctamente vossa piscina.
- Para limitar os riscos de choque eléctrico, substituir o fio eléctrico imediatamente se for danificado.

Instalação

Só um pessoal autorizado e qualificado deverá instalar a bomba e a cablagem, observando as normas em vigor.

- La bomba deve ser instalada horizontalmente, fixando-o com os parafusos sobre o apoio, isto para evitar as vibrações e os barulhos prejudiciais
- A bomba deve ser instalada distante de qualquer produto corrosivo ou inflamável.
- A bomba deve ter uma drenagem suficiente para evitar o risco de inundação e deve ser protegida de um excesso de humidade.
- Prever válvulas independentes à entrada e a saída de água.
- Prever um acesso suficiente para a manutenção da bomba e assegurar-se de que o rótulo de dados técnicos da bomba continua a ser visível.
- Aquando da instalação da bomba, posicionar para ter um espaço livre de 1m muito ao redor.

Electricidade

- Pôr o motor à terra antes de ligá-lo à uma fonte eléctrica. Se não, o motor poderá provocar um choque eléctrico severo ver mortal. Não o pôr à terra sobre um conduto de gases.
- Para evitar o risco de choque eléctrico perigoso ou mortal, desligar a fonte de electricidade da a motor antes de trabalhar sobre as conexões eléctricas.

PT- Bomba piscina automeçando

Estes instruções permitem uma instalação correcta e o desempenho óptimo da vossa bomba. Ler esta nota cuidadosamente. A vossa nova bomba é uma bomba centrífuga só uma etapa, carro que começa, concebida para uma utilização com um sistema de filtração piscine. Esta bomba é concebida para uma utilização com a água limpa à uma temperatura entre 5°C e 35°C. Esta bomba é fabricada com materiais de elevada qualidade assuntos à controlos hidráulicos e eléctricos rigorosos. Uma instalação correcta desta bomba é assegurada seguindo estes instruções. Declinamos qualquer responsabilidade para os prejuizos devidos ao incumprimento deestes instruções.


IMPORTANTE

O manual que é fornecido contém informação fundamental sobre as medidas de segurança a adoptar durante as fases de instalação e colocação em funcionamento. Por isso, é imprescindível que tanto o instalador como o utilizador leiam as instruções antes de realizar as operações de montagem e colocação em funcionamento.

NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA

- As máquinas apresentadas neste Manual foram especialmente concebidas para obter a pré-filtragem e a recirculação da água nas piscinas.
- Efectuar a instalação com base nas indicações específicas de cada aplicação.
- Para qualquer alteração na bomba é necessária a autorização prévia do fabricante. As peças de substituição originais e os acessórios autorizados pelo fabricante servem para garantir uma maior segurança. O fabricante da bomba fica isento de qualquer responsabilidade pelos danos que forem provocados pela utilização de peças ou acessórios não autorizados.
- Ao efectuar o trabalho sobre cada máquina ou sobre os equipamentos a esta ligados, é necessário desligar o equipamento da fonte de alimentação e os dispositivos de arranque, uma vez que durante o funcionamento as peças eléctricas da bomba estão sob tensão.
- O utilizador deve certificar-se de que os trabalhos de montagem e manutenção são realizados por pessoas autorizadas e qualificadas, e que estas pessoas conhecem de forma pormenorizada as instruções de instalação e serviço.
- Cumprir todas as instruções de instalação e manutenção para garantir a segurança do funcionamento da máquina.
- Em caso de funcionamento defeituoso ou avaria, deve dirigir-se ao seu fornecedor ou ao representante oficial mais próximo.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo serviço pós-venda ou por pessoal qualificado semelhante com vista a evitar perigos.
- aparelho deve ser ligado a uma tomada de corrente alterna (ver dados na chapa de características da bomba), com ligação à terra, protegida com um interruptor diferencial (RCD) com uma corrente de funcionamento residual que não exceda os 30 mA.

- La bomba debe estar alimentada por un transformador aislado o a través de un diferencial 30mA máximo de corriente residual nominal.
- La tensión de la alimentación debe corresponder exactamente al voltaje indicado en la placa del motor. Una tensión incorrecta podría provocar un incendio y/o dañar el motor, eso anularía la garantía. En caso de duda, consultar a un electricista.
- El cable eléctrico está incluido y viene con una conexión en "Y". Si el cable eléctrico se sustituye, el nuevo cable deberá ser el apropiado. La garantía será anulada en caso de una modificación no autorizada de los componentes.
- La instalación eléctrica tiene que ser conforme a las normas vigentes.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante u otra persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- La bomba está dotada de una protección térmica integrada. Seguir el montaje del esquema abajo para una conexión eléctrica correcta.



- La instalación eléctrica debe ser hecha por personal profesional cualificado en instalaciones eléctricas. Este equipo no está destinado a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, a no ser que hayan tenido supervisión o instrucciones acerca de su uso por un responsable de seguridad. No permita ni a niños ni a adultos apoyarse o sentarse sobre el aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el equipo.
- Ajustar convenientemente el valor del relé térmico según intensidad de la bomba.
- Peligro de electrocución en caso de una conexión de red no adecuada.

MONTAJE DE LAS MANGUERAS

- Las mangueras deben ser montadas a la entrada y a la salida de la bomba y deben tener diámetros iguales o superiores al de la entrada de la bomba.

Para evitar pérdidas de fricción, el tubo utilizado debe ser de PVC y con un diámetro mínimo de 50mm. Se debe aumentar el diámetro para dimensiones superiores de manguera.

- Las mangueras de aspiración y expulsión no deben en ningún caso quedarse en la bomba.
- Sellar bien todas las conexiones y la tapa de la bomba para evitar pérdidas de agua en el motor, lo cual podría dañarlo.

CONTROLES ANTES DE PONER EN MARCHA LA BOMBA

Antes de poner en marcha la bomba, realizar las siguientes operaciones:

- Verificar que la tensión suministrada así como la frecuencia corresponden a la información de la placa de la bomba.
- Antes de ponerla en marcha, llenar la bomba con agua para la autocebación de la bomba.
- Comprobar que la tensión y la frecuencia de la red se corresponden con las determinadas en la placa de características de la bomba.
- La bomba puede funcionar en continuo.

ARRANQUE DE LA BOMBA

Arrancar la bomba únicamente cuando los tubos de aspiración y de expulsión estén conectados a la entrada y a la salida de la bomba. Verificar que no hay obstáculos en los tubos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Su nueva bomba no necesita un mantenimiento o programación específico. En caso de que la bomba no se utilice durante un tiempo, se aconseja desmontarla, limpiarla y colocarla en un lugar seco y bien aireado.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente, o una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- Limpiar su bomba de forma regular quitando la suciedad de su filtro, para que el tubo de entrada no se bloquee y dañe la bomba.
- Los componentes de la bomba que por su uso habitual sufren desgaste y/o deterioro han de ser repuestos periódicamente para mantener el buen rendimiento de la bomba.
- Controlar periódicamente:
 - La correcta sujeción de las partes mecánicas y el estado de los tornillos de soporte de la máquina.
 - La correcta posición, la sujeción y el estado de los conductores de alimentación y de las partes aislantes.
 - La temperatura de la máquina y del motor eléctrico. En caso de anomalía, parar inmediatamente la máquina
 - Las vibraciones de la máquina. En caso de anomalía, parar inmediatamente la máquina

Symptomen	Oorzaken	Oplossing
De pomp werkt niet	Er is geen spanning aanwezig	Gebruik een ander apparaat dat werkt om het stopcontact en de stroomonderbreker te controleren.
	De stroomonderbreker is afgesprongen	Controleer de stroomonderbreker en indien nodig vervangen.
	De automatische thermische stop staat geactiveerd om de motor te beschermen	Sluit de spanning van de pomp af en laat de motor afkoelen alvorens die opnieuw op te starten. Wees er zeker van dat zowel de pomp als de motor voldoende ventilatie rondom hebben. Wees er zeker van dat de pomp niet door vuil wordt belemmerd en dat de motor vrij kan draaien.
	De motor is verbrand omwille van een overspanning of een overstroming	Het is mogelijk dat men de motor moet vervangen.
De pomp werkt met een klein of zelfs zonder debiet	De pomp staat geblokkeerd (controleer of de motor vrij kan draaien)	Blokking in de motor of in de korf
	De kleppen zijn gesloten	Controleer het systeem om er zeker van te zijn dat de kleppen, met inbegrip van de kleppen aan de in- en uitgang van de pomp, in de juiste positie staan om te filteren.
	De filter is gevuld met vuil	Reinig de filter (zie filterhandleiding).
	Er is lucht aanwezig in het systeem	Start de pomp (zie startprocedure). Controleer of er luchttekken aanwezig zijn in de zuigbuizen of in de aansluitingen. Wees er zeker van dat het deksel van de korf goed is gesloten en waterdicht is. Controleer of er geen lekken aanwezig zijn onder de pomp.
	Gebrek aan water	Wees er zeker van dat het waterpeil in het zwembad minstens overeenkomt met de hoogte van de skimmer.
	Vuil aanwezig in de pomp of in de skimmer (Opmerking: de pomp niet laten werken zolang de korf of de skimmer niet juist staan gemonteerd).	Wees er zeker van dat korf van de pomp of skimmer niet met vuil zijn gevuld. Wees er zeker van dat er geen blokkering aan de in- en uitgang van de pomp aanwezig is. Wees er zeker van dat er zich geen voorwerpen in de pomp bevinden.
Lek tussen het pomplichaam en de motor	De schroeven van het lichaam staan niet goed vastgedraaid. De pakking of de metalen verbinding zijn versleten.	Sluit de pomp en draai de schroeven los, controleer de uittijning en de toestand van de pakking alvorens de schroeven opnieuw vast te draaien. Vervang de pakkingen indien nodig.
Deksel van de voorfilter	Het deksel is niet goed gesloten.	Wees er zeker van de het deksel de O-ring goed vastdrukt.

- Men moet alle aansluitingen en het deksel van de pomp goed afdichten om waterverlies in de motor te vermijden. Dit waterverlies zou de motor kunnen beschadigen.

Controles alvorens de pomp te starten

Onderneem volgende stappen alvorens de pomp in werking te stellen:

- Controleer of de geleverde spanning en de frekwentie overeenkomen met de gegevens op het kenplaatje van de pomp.
- Alvorens de pomp te starten moet men die met water vullen voor de zelfaanzuiging.
- Controleer of de spanning en de frequentie van het lichtnet overeenstemmen met deze vermeld op het gegevensplaatje op de pomp.
- De pomp kan doorlopend werken.

Starten van de pomp

Men mag de pomp enkel starten indien de zuig- en uitstootbuizen aan de in- en uitgang van de pomp zijn aangesloten. Controleer of er geen obstakels in de buizen aanwezig zijn.

Onderhoud en reiniging

- Uw nieuwe pomp heeft geen specifiek onderhoud of programmatie nodig. Indien de pomp gedurende een lange tijd niet zal worden gebruikt, dan moet men ze demonteren, reinigen en op een droge en goed verluchte plaats zetten.
- Indien het elektrische snoer is beschadigd, dan moet die door de fabrikant, vertegenwoordiger of eenderwelke andere geschoolde persoon worden vervangen om elk risico te vermijden.
- Men moet de pomp regelmatig reinigen door het vuil uit de filter te verwijderen, zodat de toevoerbuis niet wordt geblokkeerd of de pomp niet beschadigd.
- De onderdelen van de pomp, die door het gebruik afslijten en/of worden aangetast, moeten geregeld worden vervangen om een goed rendement van de pomp te behouden.
- Controleer geregeld:
 - Het correct vastzitten van de mechanische onderdelen en de staat van de steunschroeven van de machine.
 - De correcte positie, het vastzitten en de staat van de stroomgeleiders en van de isolerende onderdelen.
 - De temperatuur van de machine en van de elektrische motor. Schakel bij onregelmatigheden de machine onmiddellijk uit en neem contact op met de dichtsbijzijnde technische dienst.
 - De vibraties van de machine. Schakel bij onregelmatigheden de machine onmiddellijk uit en neem contact op met de dichtsbijzijnde

FALLOS

Síntomas	Causas	Solución
La bomba no funciona	No hay corriente.	Utilizar otro aparato que funcione para comprobar.
	El diferencial ha saltado.	Verificar el diferencial y sustituirlo si necesario.
	El paro térmico automático de la bomba se ha activado para proteger el motor.	Cortar la corriente de la bomba y dejar enfriar el motor antes de arrancarlo de nuevo. Asegurarse que la bomba y el motor tienen una ventilación suficiente alrededor. Asegurarse que la bomba no está obstruida por suciedad y que el motor gira libremente.
	El motor se ha quemado a causa de una sobretensión o inundado.	Es posible que se deba cambiar el motor.
La bomba funciona con un caudal reducido o sin caudal.	La bomba está bloqueada (verificar si el motor gira libremente).	Bloqueo en la bomba o en el cesto.
	Las válvulas están en posición cerrada.	Verificar el sistema para asegurar que las válvulas están en posición correcta para filtrar, incluidas las válvulas de entrada y salida de bomba.
	El filtro está lleno de suciedad.	Limpiar el filtro
	Aire en el sistema.	Arrancar la bomba (ver procedimiento de arranque) Verificar si no hay fugas de aire en los tubos de aspiración o en las conexiones. Asegurarse que la tapa del cesto está bien cerrada y estanca. Verificar que no hay fugas debajo de la bomba.
	Falta de agua.	Asegurarse que el nivel de agua de la piscina esté por lo menos a la altura del skimmer.
	Suciedad en la bomba o en el Skimmer (Nota: no hacer funcionar la bomba sin el cesto de la bomba o del skimmer montados correctamente).	Asegurarse que el cesto de la bomba o skimmer no estén llenos de suciedad. Asegurarse que no hay bloqueo a la entrada y salida de bomba. Asegurarse que no hay objetos en bomba.
Fuga entre el cuerpo de la bomba y el motor	Los tornillos del cuerpo no están bien apretados. La junta de estanqueidad o la junta metálica están desgastados	Cerrar la bomba y aflojar los tornillos. Verificar la alineación y el estado de las juntas de estanqueidad antes de atornillar de nuevo. Sustituir juntas si necesario.
Tapa del prefiltro	La tapa no está cerrada correctamente	Asegurarse que la tapa comprima bien la junta teórica

FR- Pompe de piscine auto-amorçante

Ce mode d'emploi permet une installation correcte et la performance optimale de votre pompe de piscine. Lire cette notice avec attention.

Votre nouvelle pompe est une pompe centrifuge à une seule étape, auto-amorçante, conçue pour une utilisation avec un système de filtration de piscine. Cette pompe est conçue pour une utilisation avec de l'eau propre à une température entre 5°C et 35°C. Cette pompe est fabriquée avec des matériaux de haute qualité sujets à des contrôles hydrauliques et électriques rigoureux. Une installation correcte de cette pompe est assurée en suivant ce mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus au non-respect de ce mode d'emploi.


IMPORTANT

Le manuel que vous avez entre les mains contient l'information fondamentale relative aux mesures de sécurité à adopter pour l'installation et la mise en service. Il est pour cela indispensable que l'installateur et l'utilisateur lisent les instructions avant de passer au montage et à la mise en marche.

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Les machines citées dans ce manuel sont spécialement conçues pour obtenir le préfiltrage et le recyclage de l'eau dans les piscines
- Effectuer l'installation selon les indications particulières de chaque implantation. L'autorisation préalable du fabricant est requise pour effectuer toute modification de la pompe. Les pièces de rechange originales et les accessoires autorisés par le fabricant servent à garantir une plus grande sécurité. Le fabricant de la pompe ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés par des pièces de rechange ou des accessoires non autorisés.
- Au moment d'effectuer le travail sur la machine ou sur les équipements qui y sont reliés, débrancher l'équipement du réseau électrique et des dispositifs de démarrage, vu que pendant le fonctionnement, les parties électriques de la pompe sont sous tension.
- Les travaux de montage et de maintenance doivent être réalisés par des personnes qualifiées et autorisées ayant lu au préalable les instructions d'installation et de service avec attention.
- Suivre tout ce qui est exposé dans les instructions d'installation et de service pour garantir la sécurité lors du fonctionnement de la machine.
- En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, contactez votre fournisseur ou un de ses représentants le plus proche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin
- L'appareil doit être branché sur une prise de courant (voir informations sur la tôle caractéristique de la pompe) avec prise de terre, protégé par un interrupteur différentiel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel assigné qui n'excède pas 30mA.
- Faire particulièrement attention à ce que n'entre pas d'eau dans le moteur et dans les parties électriques en tension et ce d'aucune façon.

- De voedingsspanning moet exact overeenkomen met de aangegeven spanning op het motorplaatje. Een onjuiste spanning kan brand veroorzaken en/of de motor beschadigen en zal de waarborg annuleren. In geval van twijfel moet men een elektricien raadplegen.
- Het elektrische snoer wordt meegeleverd en is voorzien van een Y-verbinding. Indien het elektrische snoer wordt vervangen, dan moet de nieuwe kabel ook van het gepaste type zijn. De waarborg wordt geannuleerd in geval van niet toegelaten veranderingen van de onderdelen.
- De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende normen.
- Indien het elektrische snoer is beschadigd, dan moet die door de fabrikant, vertegenwoordiger of eenderwelke andere geschoolde persoon worden vervangen om elk risico te vermijden.
- De pomp is uitgerust met een geïntegreerde thermische bescherming. Volg het onderstaande installatieschema om een juiste elektrische aansluiting te bekomen.



- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door vakmensen die werden opgeleid om elektrische installaties uit te voeren. Dit toestel is niet bestemd voor personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of voor onervaren personen, behalve wanneer er supervisie is of wanneer een veiligheidsverantwoordelijke hen instructies betreffende het gebruik heeft gegeven. Het is zowel voor kinderen als voor volwassenen verboden te steunen of plaats te nemen op het toestel. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene opdat zij niet met het toestel zouden spelen. Stel de waarde van de thermische relais in in functie van de intensiteit van de pomp.
- Elektrocutiegevaar bij een ongeschikte aansluiting op het lichtnet.

Montage van de slangen

- De slangen moet vóór en achter de pomp worden gemonteerd en moeten een diameter hebben die hetzelfde of groter is dan de ingang van de pomp. Om wrijvingsverliezen te vermijden moet men een PVC-buis van minstens 50 mm gebruiken. Verhoog de diameter voor grotere afmetingen van de slang.
- De zuig- en uitstootslang mogen nooit in de pomp achterblijven.

- Vermijd te allen tijde het zelfs toevallige contact met de mobiele onderdelen van de machine wanneer deze in werking is en/of vóór deze volledig is uitgeschakeld.
- Wacht tot de machine volledig is uitgeschakeld om eender welke handeling aan de machine uit te voeren.
- Verbreek de verbinding met het lichtnet en blokkeer het startmechanisme alvorens te werken aan het elektrisch of mechanisch onderhoud.

Belangrijke veiligheidsopmerking

- Om het risico op verwondingen te beperken mag dit produkt niet door kinderen worden gebruikt.
- Het elektrische snoer niet begraven. Plaats het snoer zodanig dat het niet kan worden beschadigd door de grasmaaier, enz.
- De pomp niet starten voordat die juist op het zwembad is aangesloten.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden moet men een beschadigd snoer onmiddellijk vervangen.

Installatie

- Enkel bevoegd en geschoold personeel mag de pomp en de bedrading installeren volgens de geldende normen.
- De pomp moet horizontaal worden geïnstalleerd en bevestigd op de steun met behulp van schroeven om storende vibraties en geluiden te vermijden.
- De pomp moet worden geïnstalleerd op een plaats die uit de buurt is van eenderwelk bijtend of ontvlambaar produkt.
- De pomp moet voldoende drainage hebben om risico's op overstroming te vermijden en moet worden beschermd tegen een te hoge vochtigheid.
- Men moet onafhankelijke kleppen voorzien aan de aan- en afvoer van water.
- Men moet voldoende plaats laten voor het onderhoud van de pomp en er zeker van zijn dat het kenplaatje van de pomp zichtbaar is.
- Tijdens de installatie van de pomp moet men die zodanig plaatsen dat er rondom een vrije ruimte van 1 meter aanwezig is.

Elektriciteit

- Plaats de motor op de grond alvorens die op het net aan te sluiten. Indien men dit niet doet kan de motor een zware elektrische schok veroorzaken die zelfs dodelijk kan zijn. Men mag de pomp niet op een gasleiding die op de grond ligt plaatsen.
- Om een gevaarlijke of dodelijke schok te vermijden, moet men de elektrische voeding van de motor loskoppelen alvorens men aan de elektrische aansluitingen begint te werken.
- Indien de stroomonderbreker afspringt, dan duidt dit op een elektrisch probleem. Indien de stroomonderbreker afspringt en men kan niet meer opnieuw opstarten, dan moet men een geschoolde elektricien vragen om het elektrische systeem na te kijken en te repareren.
- De pomp moet worden gevoed door een geïsoleerde transformator of met een stroomonderbreker van 30 mA maximale nominale reststroom.

- Éviter à tout moment le contact même accidentel des parties mobiles de la machine pendant son fonctionnement et/ou avant son arrêt total.
- Attendre que la machine soit complètement arrêtée pour effectuer n'importe quelle manipulation sur elle.
- Débrancher la machine du réseau d'alimentation et bloquer les dispositifs de mise en marche avant de procéder à toute intervention de maintenance électrique ou mécanique.
- Pour limiter les risques de blessures, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, sauf avec une surveillance rapprochée.
- Ne pas enterrer le fil électrique. Placer le fil de façon à ce qu'il ne soit pas endommagé par les tondeuses, taille-haies et autres appareils.
- Ne pas démarrer la pompe avant qu'elle ne soit raccordée correctement à votre piscine.
- Pour limiter les risques de choc électrique, remplacer le fil électrique tout de suite s'il est abîmé.

Instalation


Seul un personnel autorisé et qualifié devra installer la pompe et le câblage, en observant les normes en vigueur.

- La pompe doit être installée horizontalement, en la fixant avec les vis sur le support, ceci pour éviter les vibrations et les bruits nuisibles.
- La pompe doit être installée loin de tout produit corrosif ou inflammable.
- La pompe doit avoir un drainage suffisant pour éviter le risque d'inondation et doit être protégée d'un excès d'humidité.
- Prévoir des vannes indépendantes à l'entrée et à la sortie d'eau.
- Prévoir un accès suffisant pour le maintien de la pompe et s'assurer que l'étiquette de données techniques de la pompe reste visible.
- Lors de l'installation de la pompe, positionner pour avoir un espace libre de 1m tout autour.

Electrique

- Mettre le moteur à terre avant de le brancher à une source électrique. Sinon, le moteur pourra provoquer un choc électrique sévère voir mortel. Ne pas le mettre à terre sur un conduit de gaz.
- Pour éviter le risque de choc électrique dangereux ou mortel, déconnecter la source d'électricité du moteur avant de travailler sur les connexions électriques.
- Le déclenchement d'un disjoncteur indiquerait un problème électrique. Si le disjoncteur se déclenche et ne peut pas être remis, demander à un electricien qualifié de vérifier et de réparer le système électrique.
- La pompe doit être alimentée par un transformateur isolé ou via un disjoncteur de 30mA maximum de courant résiduel nominal.
- La tension d'alimentation doit correspondre exactement au voltage indiqué sur la plaque du moteur. Une tension incorrecte pourrait provoquer un incendie et/ou endommager le moteur, ce qui annulerait la garantie. En cas de doute, consulter un électricien.
- Le fil électrique est fourni avec une connexion de type "Y". Si le fil électrique est remplacé, le nouveau fil doit également être d'un type approprié. La garantie sera annulée en cas de modification non-autorisée de composants.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur.

- Si le fil électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent, ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
- La pompe est équipée d'une protection thermique intégrée. Suivre le schéma ci-dessous pour un raccordement électrique correct.



- L'installation électrique doit être réalisée par des professionnels qualifiés en installations électriques. Cet appareil n'est pas destiné à des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexpérimentées, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par un responsable de la sécurité. Interdisez aux enfants et aux adultes de s'appuyer ou de s'asseoir sur l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ajuster convenablement la valeur du relais thermique selon l'intensité de la pompe.
- Danger de électrocution en cas de connexion de réseau inadéquate

Assemblage de tuyaux

- Les tuyaux en amont et en aval de la pompe doivent avoir des diamètres égaux ou supérieurs à celui de l'entrée de la pompe. Pour éviter les pertes de frottement, du tuyau en PVC de diamètre 50mm (2in) minimum doit être utilisé. Augmenter le diamètre pour des longueurs plus importantes de tuyau.
- Les tuyaux d'aspiration et de décharge ne doivent en aucun cas rester sur la pompe.
- Bien sceller toutes les connexions et le couvercle de la pompe pour éviter les gouttes d'eau sur le moteur, ce qui pourrait l'endommager.

NL- Zelfaanzuigende zwembadpomp

Deze gebruiksaanwijzing laat toe om een correcte installatie van de zwembadpomp uit te voeren en een optimaal resultaat te bekomen. Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing.

Uw nieuwe pomp is een zelfaanzuigende ééntraps-centrifugaalpomp die is ontworpen om te worden gebruikt met een filtersysteem voor het zwembad. De pomp is geschikt voor zuiver water met een temperatuur die ligt tussen de 5°C en 35 °C en vervaardigd uit hoge kwaliteitsmaterialen die onderhevig zijn aan strenge elektrische en hydraulische controles. Een juiste installatie wordt verzekerd indien men de aanwijzingen in deze handleiding volgt. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de opgelopen schade indien men de pomp voor andere doeleinden gebruikt dan die beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

BELANGRIJK

Deze handleiding omvat belangrijke informatie omtrent de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen voor de installatie en de inwerkingstelling. Het is dan ook noodzakelijk dat de installateur en de gebruiker de instructies lezen alvorens over te gaan tot de montage en de inwerkingstelling.

ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN

- De machines waarnaar wordt verwezen in deze handleiding zijn speciaal ontworpen voor het voorfiltreren en het recycleren van water in zwembaden.
- Volg bij elke installatie de specifieke aanbevelingen op.
- De voorafgaande toestemming van de fabrikant is vereist voor eender welke wijziging aan de pomp. De originele wisselstukken en de toebehoren erkend door de fabrikant staan garant voor een betere veiligheid. De pompfabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet erkende wisselstukken of toebehoren.
- Verbreek bij werkzaamheden aan de machine of eraan verbonden apparatuur de verbinding met het lichtnet en het startmechanisme want tijdens de inwerkingstelling staan de elektrische onderdelen van de pomp onder spanning.
- De montage en het onderhoud moeten worden uitgevoerd door bekwaam en bevoegd personeel dat voorafgaandelijk de instructies voor de installatie en het onderhoud aandachtig heeft gelezen.
- Volg de instructies betreffende de installatie en het onderhoud nauwkeurig op om de veiligheid te verzekeren tijdens de werking van de machine.
- Neem bij defecten of storingen contact op met uw leverancier of een van zijn vertegenwoordigers bij u in de buurt.
- Een beschadigde voedingskabel moet, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, de klantendienst of technisch bevoegde personen.
- Het toestel moet worden aangesloten op een stekker (zie op het gegevensplaatje van de pomp) met aarding die beschermd is door een differentieelschakelaar met een residuele strooming die 30mA niet overschrijdt.
- Let er vooral op dat er in geen geval water binnensijpelt in de motor en de elektrische onderdelen die onder spanning staan.

Sintomi	Causa	Soluzione
La pompa non funziona.	Non una corrente alla fonte elettrica.	Utilizzare un altro apparecchio che funziona per verificare la presa elettrica. Verificare l'interruttore
	Interruttore saltato	Verificare l'interruttore e sostituirlo se necessario
	L'arresto automatico termico della pompa si è attivato per proteggere il motore	Tagliare la corrente alla pompa e lasciare raffreddare il motore prima di Ricominciare. Assicurarsi che la pompa ed il motore abbiano una ventilazione sufficiente intorno. Assicurarsi che la pompa non sia bloccata da avanzi e che l'albero gira liberamente
	Motore bruciato a causa di un picco di tensione o inondato dall'acqua	È possibile che il motore debba essere sostituito
La pompa funziona con un flusso ridotto o senza flusso	La pompa è bloccata (verificare se il motore può girare liberamente)	Blocco nella pompa o il canestro. I rotolamenti sono bloccati.
	Le valvole sono in posizione chiusa	Verificare il sistema per assicurarsi che le valvole siano nella buona posizione per filtrare, comprese le eventuali valvole all'entrata ed all'uscita della pompa.
	Il filtro è riempito di avanzi.	Pulire il filtro (riferirsi alla documentazione fornita con il vostro filtro).
	Aire nel sistema.	Ricominciare la pompa (vedere procedura di Ricominciare). Verificare se non ci sono fughe 'aria nei condotti d'aspirazione do i collegamenti. Assicurarsi che il coperchio del canestro sia bene chiuso e stagno. Verificare se non ci sono fughe sotto la pompa.
	Mancanza d'acqua.	Assicurarsi che il livello sia almeno a metà-altezza dell'apertura del skimmer.
	Avanzi nella pompa o il skimmer. (Nota: non fare funzionare la pompa senza il canestro della pompa o il canestro del skimmer montati correttamente)	Assicurarsi che il canestro della pompa e del skimmer sia riempito avanzi. Assicurarsi che non ci siano blocchi all'entrata o all'uscita della pompa. Assicurarsi che l'interno della pompa non abbia oggetti che potrebbero bloccare il flusso d'acqua.
Fuga tra il corpo della pompa ed il motore	Le noci del corpo non sono strette. Il giunto di tenuta o il giunto meccanico è consumato.	chiudere la pompa e staccare le noci del corpo. Verificare l'allineamento e lo stato dei giunti di tenuta prima di stringere le noci.
Fuga d' acqua al coperchio del prefiltro	Il coperchio n' non è avvitato correttamente.	Garantire che il coperchio comprime il giunto

Contrôles avant démarrage

Avant la mise en marche de la pompe, réaliser les opérations suivantes :

- Vérifier que la tension fournie ainsi que la fréquence correspondent à la plaque se trouvant sur la pompe.
- Avant le démarrage initial, remplir la pompe avec de l'eau pour l'auto-amorçage de la pompe.
- Vérifier que la tension et la fréquence du réseau correspondent à celle que stipule la plaque de caractéristiques de la pompe.
- La pompe peut fonctionner en continu.

Démarrage

Démarrer la pompe seulement lorsque les tuyaux d'aspiration et de décharge sont connectés à l'entrée et à la sortie de la pompe. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles dans les tuyaux.

Entretien et nettoyage

- Votre nouvelle pompe de piscine n'a pas besoin d'entretien spécial ou de programmation. Dans le cas où la pompe n'est pas utilisée pendant un certain temps, il est conseillé de la démonter, de la nettoyer, et de la ranger dans un endroit sec et bien aéré.
- Si le fil électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent, ou tout autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Nettoyer régulièrement votre pompe en enlevant les débris de votre filtre, afin que le tuyau d'entrée ne bloque pas ou n'endommage pas la pompe.
- Les composants de la pompe, dont l'usage habituel fait qu'ils souffrent d'usure et/ou de détérioration, doivent être changés régulièrement pour maintenir un bon rendement de la pompe
- Contrôler régulièrement :
 - La correcte fixation des parties mécaniques et l'état des vis de support de la machine.
 - La correcte position, la fixation et l'état des conducteurs d'alimentation et des parties isolantes.
 - La température de la machine et du moteur électrique. En cas d'anomalie, arrêter immédiatement la machine et contacter le Service d'Assistance Technique le plus proche.
 - Les vibrations de la machine. En cas d'anomalie, arrêter immédiatement la machine et procéder à contacter le Service d'Assistance

Symptômes	Cause	Solution
La pompe ne fonctionne pas	Pas de courant à la source électrique.	Utiliser un autre appareil qui fonctionne pour vérifier la prise électrique. Vérifier le disjoncteur.
	Disjoncteur sauté	Vérifier le disjoncteur et le remplacer si nécessaire.
	L'arrêt automatique thermique de la pompe s'est activé pour protéger le moteur.	Couper le courant à la pompe et laisser refroidir le moteur avant de le redémarrer. S'assurer que la pompe et le moteur ont une ventilation suffisante autour. S'assurer que la pompe n'est pas bloquée par des débris et que l'arbre tourne librement. Il est possible que le moteur soit connecté sur une source de basse tension.
La pompe fonctionne avec un débit réduit ou sans débit.	La pompe est bloquée (vérifier si l'arbre peut tourner librement)	Blocage dans la pompe ou le panier. Les roulements sont bloqués.
	Moteur brûle à cause d'un pic de tension ou inondé par de l'eau.	Il est possible que le moteur doive être remplacé.
	Les vannes sont en position fermée.	Vérifier le système pour s'assurer que les vannes sont dans la bonne position pour filtrer, y compris les éventuelles vannes à l'entrée et à la sortie de la pompe.
	Le filtre est rempli de débris.	Nettoyer le filtre (se référer à la documentation fournie avec votre filtre)
	Air dans le système.	Réamorcer la pompe (voir procédure de réamorçage). Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'air dans les tuyaux d'aspiration ou les connexions. S'assurer que le couvercle du panier est bien fermé et étanche. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites en-dessous de la pompe.
	Manque d'eau.	S'assurer que le niveau dans la piscine est au moins à mi-hauteur de l'ouverture du skimmer.
	Débris dans la pompe ou le skimmer. (Note: ne pas faire fonctionner la pompe sans le panier de la pompe ou le panier du skimmer montés correctement).	S'assurer que le panier de la pompe et du skimmer ne sont pas remplis de débris. S'assurer qu'il n'y a pas de blocage à l'entrée ou à la sortie de la pompe. S'assurer que l'intérieur de la pompe n'a pas d'objets qui pourraient bloquer le débit d'eau.
Fuite entre le corps de la pompe et le moteur	Les écrous du corps ne sont pas bien serrés. Le joint d'étanchéité ou le joint mécanique est usé.	Fermer la pompe et desserrer les écrous du corps. Vérifier l'alignement et l'état des joints d'étanchéité avant de resserrer les écrous. Remplacer le joint d'étanchéité si la fuite continue. Remplacer le joint mécanique.
Fuite d'eau au couvercle du pré-filtre	Le couvercle n'est pas vissé correctement.	S'assurer que le couvercle comprime le joint torique.

- Vérificare che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle riportate nella targhetta delle caratteristiche della pompa.
- La pompa può funzionare di continuo.


Avviamento

Iniziare la pompa soltanto quando i condotti d'aspirazione e di scarico sono collegati all'entrata ed all'uscita della pompa. Verificare se non ci sono ostacoli nei condotti.

Mantenimento e pulizia

- La vostra nuova pompa di piscina non ha bisogno d'intervista speciale o di programmazione. Nel caso o la pompa non è utilizzato durante un certo tempo, è consigliato di smontarla, di pulirla, e di sistemarla in un posto secco.
- Se il filo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da fabbricando, il suo agente, o qualsiasi altra persona qualificata per evitare ogni pericolo.
- Pulire regolarmente la vostra pompa togliendo gli avanzi del vostro filtro, affinché il condotto d'entrata non blocchi o non danneggi la pompa.
- Per mantenere il buon rendimento della pompa, sostituirla periodicamente i componenti che, per l'uso normale, sono soggetti a usura e/o deterioramento.
- Controllare periodicamente:
 - La sede corretta delle parti meccaniche e lo stato delle viti di sostegno della macchina.
 - La corretta posizione, la sede e lo stato dei conduttori di alimentazione e delle parti isolanti.
 - La temperatura della macchina e del motore elettrico. In caso di anomalia, arrestare immediatamente la macchina e rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica più vicino.
 - Le vibrazioni della macchina. In caso di anomalia, arrestare immediatamente la macchina e rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica più vicino.

- Se il filo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da fabbricante, il suo agente, o qualsiasi altra persona qualificata per evitare ogni pericolo.
- La pompa è fornita d'una protezione termica integrata. Seguire lo schema qui di seguito per un collegamento elettrico corretto.



- L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale professionale qualificato in installazioni elettriche. Questo apparecchio non è destinato a persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni in merito al suo uso da un responsabile della sicurezza. Non permetta né ai bambini né agli adulti di appoggiarsi o di sedersi sull'attrezzatura. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'attrezzatura.
- Regolare adeguatamente il valore del relè termico in base alla potenza della pompa.
- Pericolo di folgorazione in caso di collegamento a una rete non idonea.

Assemblaggio di condotti

- I condotti a monte ed a valle della pompa devono avere diametri uguali o superiori a quello dell'entrata della pompa. Per evitare le perdite d'attrito, del condotto in Pvc di diametro 50mm (2in) minimo deve essere utilizzato. Aumentare il diametro per lunghezze più importanti di condotto.
- I condotti d'aspirazione e di scarico non devono mai restare sulla pompa.
- Bene sigillare tutti i collegamenti ed il coperchio della pompa per evitare le gocce d'acqua sul motore, cosa che potrebbe danneggiarla.

Controlli prima dell'avviamento

Prima di avviare la pompa, svolgere le seguenti operazioni:

- Verificare se la tensione fornita come la frequenza corrisponde alla targa che si trova sulla pompa.
- Prima dell'avviamento iniziale, riempire la pompa con l'acqua per il auto-amorçage della pompa.

DE- Selbstansaugende Schwimmbadpumpe

Diese Gebrauchsanweisung ermöglicht es Ihnen die Schwimmbadpumpe korrekt zu installieren und korrekt zu nutzen. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Ihre neue Pumpe ist eine Zentrifugalpumpe mit nur einer Phase, die zusammen mit einem Schwimmbadfiltersystem benutzt wird. Die Pumpe ist für den Gebrauch in sauberem und klarem Wasser bei einer Temperatur zwischen 5° und 35° C gedacht. Die Pumpe wurde aus qualitativ hochstehenden Materialien gefertigt, die hydraulische und elektrische Tests bestanden haben. Wenn Sie der vorliegenden Anweisung folgen, ist die korrekte Installation sichergestellt. Wir haften nicht für Schäden, die aus unsachgemäßem Gebrauch gemäß der hier vorliegenden Anweisung entstehen.

WICHTIG

Dieses Handbuch enthält wesentliche Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen, die bei der Installation und Inbetriebnahme zu treffen sind. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sowohl der Installateur als auch der Benutzer vor Beginn der Montage und Inbetriebnahme diese Anweisungen lesen.

ALLGEMEINE SICHERHEITBESTIMMUNGEN

- Die in diesem Handbuch behandelten Maschinen sind speziell für die Vorfiltrung und die Umwälzung des Wassers in Schwimmbecken ausgelegt.
- Installation gemäß den besonderen Bedingungen jedes Einsatzortes realisieren.
- Vor jeder Änderung an der Pumpe muss die Genehmigung des Herstellers eingeholt werden. Die Original-Ersatzteile und das vom Hersteller zugelassene Zubehör gewährleisten einen hohen Sicherheitsgrad. Der Hersteller der Pumpe lehnt jede Haftung für Schäden aufgrund des Einsatzes von nicht zugelassenen Ersatz- oder Zubehörteilen ab.
- Bei Arbeiten an der Maschine oder daran angeschlossenen Baugruppen müssen sie vorher vom Netz und den Inbetriebnahmevorrichtungen getrennt werden, da während des Betriebs die elektrischen Teile der Pumpe unter Spannung stehen.
- Montage- und Wartungsarbeiten müssen von zugelassenen Fachkräften ausgeführt werden, die vorher die
- Installations- und Betriebsanleitungen aufmerksam gelesen haben. Installations- und Betriebsanweisungen einhalten, um die Betriebssicherheit der Maschine zu gewährleisten.
- Bei Betriebsstörungen oder Defekten wenden Sie sich an den Lieferanten oder die nächstgelegene Vertretung.
- Falls das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder durch dafür qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät muss an einen (siehe Daten auf der Plakette mit den Eigenschaften der Pumpe) Wechselstromanschluß mit Erdung angeschlossen werden. Dieser muss durch über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem
- Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.
- Insbesondere darauf achten, dass unter keinen Umständen Wasser in den Motor und die spannungsführenden Teile eindringen kann.
- Unter keinen Umständen - auch nicht unbeabsichtigt - die beweglichen Teile der Maschine während des Betriebs bzw. vor ihrem völligen Stillstand berühren.

- Vor Arbeiten an der Maschine abwarten, bis sie vollkommen zum Stillstand gekommen ist.
- Vor elektrischen oder mechanischen Wartungsarbeiten Maschine vom Netz trennen und Einschaltvorrichtungen blockieren
- **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Stromkabel nicht vergraben. Kabel so verlegen, dass es von Maschinen wie Rasenmähern und Ähnlichem nicht beschädigt werden kann.
- Pumpe nicht anschalten, bevor sie korrekt am Schwimmbad angebracht wurde.
- Um Elektroschocks vorzubeugen, tauschen Sie das Stromkabel sofort aus, wenn es beschädigt ist.
- Um Elektroschocks vorzubeugen, verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um die Pumpe an das Stromnetz anzuschließen. Schließen Sie die Pumpe an eine korrekt installierte Steckdose an.

Installation

Nur dazu autorisiertes und qualifiziertes Personal sollte die Pumpe und die Kabel gemäß den geltenden Normen installieren.

- Die Pumpe muss horizontal angebracht werden, wobei sie mit Schrauben an der Halterung festgemacht wird, um Vibrationen und Lärm zu vermeiden.
- Die Pumpe darf nicht in der Nähe von korrosiven oder entflammenden Materialien angebracht werden.
- Die Pumpe muss genügend Drainage aufweisen, um Überflutungen zu vermeiden. Sie sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden.
- Bitte bedenken Sie, dass zusätzliche Ventile zu jenen für den Wasserein- und ausfluss nötig sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für Wartungsarbeiten an der Pumpe gut zukommen und dass die Etikette mit den technischen Daten gut sichtbar angebracht ist.
- Während der Installation brauchen Sie ungefähr 1 Meter Platz rund um die Pumpe.

Strom

- Motor auf den Boden stellen, ehe Sie ihn an das Stromnetz anschließen. Sonst könnte der Motor Elektroschocks, die auch tödlich sein können, hervorrufen. Nicht auf eine Gasleitung stellen.
- Um Elektroschocks vorzubeugen, nehmen Sie die Pumpe vom Strom, ehe Sie Arbeiten am Elektroanschluss durchführen.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, liegt ein Elektroproblem vor. Wenn die Sicherung durchbrennt und Sie sie nicht mehr anschalten können, müssen Sie einen qualifizierten Elektriker beiziehen, um das Stromsystem zu reparieren.
- Die Pumpe muss durch einen isolierten Transformator oder ein Sicherungssystem mit 30mA nominalem Reststrom gesichert sein.
- Die Spannung muss genau der auf dem Motor angegebenen entsprechen. Eine inkorrekte Spannung kann einen Brand auslösen oder den Motor beschädigen, wobei die Garantie annulliert wird. Bei Fragen, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Das Stromkabel wird mitgeliefert und weist einen Y-Anschluss auf. Wenn Sie das Stromkabel austauschen, achten Sie darauf, dass es sich um ein geeignetes handelt. Die Garantie wird im Falle von unerlaubten Änderungen annulliert.

- Per lo svolgimento di qualsiasi intervento sulla macchina, attendere il completo arresto.
- Scollegare la macchina dalla rete elettrica e bloccare i dispositivi di avvio prima di procedere a qualunque intervento di manutenzione elettrica o meccanica.
- Per limitare i rischi di ferite, questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini, eccetto con una sorveglianza avvicinata.
- Non seppellire il filo elettrico. Mettere il filo in modo che non sia danneggiato dalle tosatrici, dimensione-barriera ed altri apparecchi.
- Non iniziare la pompa prima che sia collegata correttamente alla vostra piscina.
- Per limitare i rischi di scossa elettrica, sostituire il filo elettrico immediatamente se è danneggiato.

Impianto

- Solo un personale autorizzato e qualificato dovrà installare la pompa ed il cablaggio, osservando le
- norme in vigore.
- La pompa deve essere installata orizzontalmente, fissandola con le viti sul supporto, questo per evitare le vibrazioni ed i rumori nocivi.
- La pompa deve essere installata lontano da ogni prodotto corrosivo o infiammabile.
- La pompa deve avere uno scarico sufficiente per evitare il rischio d'inondazione e deve essere protetta
- di un eccesso d'umidità.
- Prevedere valvole indipendenti all'entrata ed all'uscita d'acqua.
- Prevedere un accesso sufficiente per il mantenimento della pompa ed assicurarsi che l'etichetta di dati
- tecnici della pompa resti visibile.
- In occasione dell'impianto della pompa, piazzare per avere uno spazio libero di 1m molto intorno.

Elettricità

- Mettere il motore a terra prima di collegarlo ad una fonte elettrica. Altrimenti, il motore potrà causare una scossa elettrica rigorosa vedere mortale. Non metterlo a terra su un condotto di gas.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica pericolosa o mortale, staccare la fonte d'elettricità dal motore prima di lavorare sui collegamenti elettrici.
- L'emissione di un interruttore indicherebbe un problema elettrico. Se l'interruttore si inizia e non può essere rimesso, chiedere ad un elettricista qualificato di verificare e riparare il sistema elettrico.
- La pompa deve essere alimentata da un trasformatore isolato o via un interruttore di 30mA massimo di corrente residua nominale.
- La tensione d'alimentazione deve corrispondere esattamente alla tensione indicata sulla targa del motore.
- Una tensione sbagliata potrebbe causare un incendio e/o danneggiare il motore, cosa che annullerebbe la garanzia. In caso di dubbio, consultare un elettricista.
- Il filo elettrico è fornito con un collegamento di tipo "Y". Se il filo elettrico è sostituito, il nuovo filo deve anche essere di un tipo adeguato. La garanzia sarà annullata in caso di modifica non autorizzata di componenti.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme in vigore.

IT- Pompe de piscine auto-amorçante

Quest'istruzioni per l'uso permettono un impianto corretto e la prestazione ottimale della vostra pompa di piscina. Leggere questa nota attentamente. La vostra nuova pompa è una pompa centrifuga ad una sola tappa, macchina innescando, concepita per un utilizzo con un sistema di filtrazione di piscina. Questa pompa è concepita per un utilizzo con l'acqua propria di una temperatura tra 5°C e 35°C. Questa pompa è fabbricata con materiali di alta qualità argomenti a controlli idraulici ed elettrici rigorosi. Un impianto corretto di questa pompa è garantito seguendo questi istruzioni per l'uso. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni dovuti all'inosservanza di quest'istruzioni per l'uso.


IMPORTANTE

Il presente manuale contiene informazioni fondamentali sulle misure di sicurezza da adottare durante l'installazione e la messa in servizio. È pertanto imprescindibile che l'installatore e l'utente leggano le istruzioni prima di procedere al montaggio e all'avviamento.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

- Le macchine indicate in questo manuale sono appositamente progettate per la filtrazione preliminare e il ricircolo dell'acqua nelle piscine.
- L'installazione va effettuata secondo le indicazioni specifiche di ogni impianto.
- Per qualsiasi modifica della pompa è necessaria l'autorizzazione previa del fabbricante. Lo scopo dei ricambi originali e degli accessori autorizzati dal fabbricante è quello di garantire una maggiore sicurezza. Il fabbricante della pompa declina ogni responsabilità per danni causati da ricambi o accessori non autorizzati.
- Prima di effettuare il lavoro su una macchina o sui dispositivi ad essa collegati, è necessario scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica e dai dispositivi di avvio, dato che durante il funzionamento le parti elettriche della pompa sono sotto tensione.
- I lavori di montaggio e mantenimento devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato, dopo aver letto attentamente le istruzioni di installazione e di manutenzione.
- Rispettare quanto illustrato nelle istruzioni di installazione e manutenzione al fine di garantire la sicurezza nel funzionamento della macchina.
- In caso di funzionamento difettoso o di guasto, rivolgersi al fornitore o al suo rappresentante più vicino.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo va sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza dopo vendita o da personale qualificato, così da evitare pericoli.
- L'attrezzatura va collegata ad una presa di tensione di corrente alterna (Vedi dati su coperchio delle caratteristiche della pompa), con una connessione a terra, protetta con un interruttore differenziali (RCD) con una corrente di funzionamento residuale assegnata che non ecceda i 30 mA.
- Fare attenzione a che l'acqua non penetri nel motore e nelle parti elettriche in tensione.
- Durante il funzionamento e/o prima dell'arresto completo della macchina, evitare in ogni momento il contatto, anche accidentale, con le parti mobili della macchina.

- Der Stromanschluss muss den geltenden Richtlinien entsprechen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch den Fabrikanten, einen Vertreter oder eine andere qualifizierte Fachperson ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Pumpe weist einen thermischen Schutz auf. Folgen Sie den Schritten in folgendem Schema, um die Pumpe korrekt ans Stromnetz anzuschließen.



- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Den Thermorelaiswert
- Bei falschem Netzanschluss besteht Stromschlagrisiko.

Schlauchanschluss.

Vor der Inbetriebnahme der Pumpe die folgenden Abläufe ausführen:

- Die Schläuche müssen vor und nach der Pumpe angebracht werden, wobei sie den gleichen oder einen größeren Durchmesser haben müssen, als jene beim Pumpeingang. Um Reibungsverluste zu vermeiden muss der PVC-Schlauch einen Durchmesser von mindestens 50mm aufweisen. Durchmesser erhöhen, um größere Schläuche anpassen zu können.
- Die An- und Absaugschläuche dürfen auf keinen Fall in der Pumpe bleiben.
- Alle Anschlüsse und Deckel der Pumpe gut verschließen, um Lecke zu vermeiden, die den Motor beschädigen könnten.

Kontrollen vor Gebrauch

- Überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz den Hinweisen auf der Pumpe entsprechen.
- Füllen Sie die Pumpe vor Gebrauch mit Wasser, um den Selbstansaugeffekt auszulösen.
- Prüfen, dass die Spannung und Frequenz des Netzes dem Typenschild der Pumpe entsprechen.
- Die Pumpe kann andauernd laufen.

Inbetriebsetzung der Pumpe

Pumpe nur anschalten, wenn der An- und Absaugschlauch korrekt am Eingang und Ausgang der Pumpe angebracht sind. Überprüfen Sie, dass die Schläuche nicht verstopft sind.

Wartung und Reinigung

- Ihre neue Pumpe benötigt keine spezifische Wartung und Reinigung. Falls die Pumpe längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie sie abbauen und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch den Fabrikanten oder einen Vertreter oder eine andere qualifizierte Fachperson ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Reinigen Sie Ihre Pumpe regelmäßig, damit der Ansaugschlauch nicht verstopft und die Pumpe beschädigt wird.
- Die Bauteile der Pumpe mit normalem Verschleiß bzw. Abnutzung müssen regelmäßig ersetzt werden, damit die Leistungsfähigkeit der Pumpe nicht beeinträchtigt wird
- Regelmäßig kontrollieren:
 - die korrekte Befestigung der mechanischen Teile und den Zustand der Befestigungsschrauben der Maschine.
 - die korrekte Position, Befestigung und den Zustand der Netzkabel und Isolierungen.
 - die Temperatur der Maschine und des Elektromotors. Bei Störungen die Maschine sofort ausschalten und wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienst.
 - Vibrationen an der Maschine. Bei Störungen die Maschine sofort ausschalten und wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienst.

Problem	Grund	Lösung
Die Pumpe funktioniert nicht.	Kein Strom	Benutzen Sie ein anderes Gerät und überprüfen Sie so die Steckdose. Überprüfen Sie die Sicherungen.
	Die Sicherung ist durchgebrannt.	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie falls nötig.
	Die Überhitzungsautomatik der Pumpe hat sie zum Schutz ausgeschaltet.	Pumpe vom Strom nehmen und den Motor abkühlen lassen, ehe Sie die Pumpe erneut in Betrieb setzen. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Motor genügend belüftet werden. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe nicht verschmutzt ist und der Motor frei dreht.
Die Pumpe funktioniert mit einer verringerten Austoßmenge oder ohne Austoß.	Der Motor ist aufgrund von Überspannung oder Wasser verbrannt.	Eventuell müssen Sie den Motor ersetzen.
	Die Pumpe ist verstopft (stellen Sie sicher, dass der Motor frei dreht)	Pumpe oder Korb verstopft.
	Ventile sind geschlossen.	Überprüfen Sie das System und stellen Sie sicher, dass die Ventile offen sind, darunter insbesondere die Pumpeingangs- und -ausgangsventile.
	Der Filter ist verschmutzt.	Filter reinigen
	Luft im System.	Pumpe anstellen (s. Inbetriebnahme). Überprüfen Sie, ob es Luftlecke im Ansaugrohr oder an den Anschlüssen gibt. Stellen Sie sicher, dass der Korbdeckel gut geschlossen und dicht ist. Überprüfen Sie die Pumpe auf Lecks unten.
	Wassermangel.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserpegel des Schwimmbades mindestens bis zur Hälfte des Skimmers kommt.
Leck zwischen Pumpgehäuse und Motor	Pumpe oder Skimmer verstopft. (Hinweis: Pumpe nicht in Betrieb setzen, wenn Korb oder Skimmer nicht richtig angebracht sind.)	Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Skimmer nicht verschmutzt sind. Stellen Sie sicher, dass der Eingang und Ausgang der Pumpe nicht verstopft ist oder die Pumpe nicht blockiert wird.
	Die Schrauben des Gehäuses sind nicht gut angeschraubt. Die Dichtungen sind abgenutzt.	Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und der Skimmer nicht verschmutzt sind. Stellen Sie sicher, dass der Eingang und Ausgang der Pumpe nicht verstopft ist oder die Pumpe nicht blockiert wird.
Vorfilterdeckel	Der Deckel ist nicht richtig verschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Deckel den O-Ring gut festdrückt.