

## Grundlegender Betrieb:

1. Stecken Sie das Kabel der Stromversorgung in eine Steckdose.
2. Drücken Sie auf die AN-Taste.

Die Leuchtdioden leuchten auf und der Roboter startet den Betrieb.

Wenn kein Programm ausgewählt wurde, führt der Roboter einen einzelnen Reinigungszyklus aus.

3. Sie können die Stromversorgung jederzeit programmieren. Weitere Einzelheiten über die einzelnen Programme können Sie in den relevanten Abschnitten weiter unten finden.



## Wochenzeitschaltuhr

Ihr Roboter besitzt eine Wochenzeitschaltuhr-Funktion, mit deren Hilfe Sie für die kommende Woche einen automatischen Reinigungsplan einstellen können.

Drücken Sie auf die Taste Wochenzeitschaltuhr, sobald die Stromversorgung angeschaltet ist. Wählen Sie eine der folgenden Reinigungsplan-Optionen aus:



**Ein Klick** – Der Roboter wird automatisch jeden Tag einen vollen Reinigungszyklus ausführen, **dies bedeutet, einmal am Tag für die kommenden 7 Tage.**



**Zwei Klicks** – Der Roboter wird automatisch jeden zweiten Tag einen vollen Reinigungszyklus ausführen, **dies bedeutet, 4 Mal in einer Woche.**



**Drei Klicks** – Der Roboter wird automatisch alle 3 Tage arbeiten, **dies bedeutet, 3 Mal in einer Woche.**



Nach Auswahl einer der oben aufgeführten Optionen wird der Roboter am Tag der programmierten Startzeit mit dem Betrieb beginnen.

Hinweis: Ein vierter Klick storniert das Reinigungsplanprogramm (ohne sichtbare Anzeige).

Wenn der Roboter im Wochenzeitschaltuhr-Modus arbeitet, blinkt die Wochenzeitschaltuhr-Taste ständig zwischen den Zyklen. Am Ende der Woche schaltet sich die Stromversorgung automatisch ab und Sie müssen den Roboter erneut programmieren.