

ANLEITUNG ZUR ENTLADEN DER ÜBERDACHUNG AUS DER PALETTE



1. Lösen Sie die Gurte, mit welchen die Paletten und Schienen gegen Bewegung gesichert sind.
2. Achten Sie darauf, dass die gelösten Schienen aus dem Laderaum auf den Boden nicht fallen!
3. Entladen Sie sorgfältig die Schienen von Hand aus dem Laderaum.
4. Demontieren Sie alle auf der Palette liegenden und auf der Überdachung hängenden Vorderwände.
5. Erst danach ist es möglich, die Überdachung mit einem Hubwagen oder lieber von Hand ein Modul nach dem anderem zu entladen.
6. Damit die Moduln aus der Palette entladen werden können, demontieren Sie die im Bild gezeigten Schrauben.



7. Schieben Sie die Moduln sorgfältig aus den Schienen von dem größten Modul bis zu dem kleinsten vor.
8. Mit den Moduln muss man immer mit Sorgfalt in mindestens 4 Personen manipulieren.
9. Jedes vorgeschobene Modul muss angehoben werden, damit das Modul unten nicht berührt wird.
10. Die Lieferung enthält ein Paket mit dem Zubehör für die Montage.