

Front

300 mm

60 mm

SUMMER WAVES

**H2O Beats Bluetooth-Lautsprecher
BEDIENUNGSANLEITUNG**

SPEZIFIKATION

- Produktbezeichnung: Bluetooth_Lautsprecher H2O Beats
- Frequenzgang: Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz (TX/RX)
- Funktion: Wireless-Schnittstelle, Handsfree
- Akku: 1240 mAh
- Bluetooth-Reichweite (BT): 10 m
- Wiedergabezeit: 3 Stunden
- Leistung: 6,45 dBm (pro CE)
- Länge USB-Kabel: 282 mm

Beschreibung der Funktionstasten
Abbildung

- Ein/Aus Stromversorgung
- Vorherige / Lautstärke -
- Wiedergabe / Pause
- Nächste / Lautstärke +
- Handsfree
- USB-Port
- LED-Kontrollleuchte

- ⏻ (Ein- / Ausschalten)**
Einschalten - Drücken Sie die Taste ⏻, bis die LED zu blinken beginnt. Der Bluetooth-Lautsprecher H2O Beats wechselt in den Kopplungsmodus.
Ausschalten - Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste ⏻.
- ⏮ (Vorherige / Lautstärke -)**
Drücken Sie die Taste einmal, um zum vorigen Titel zu springen. Durch langes Drücken der Taste wird die Lautstärke verringert.
- ⏸ (Wiedergabe / Pause)**
Drücken Sie die Taste einmal, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten. Durch langes Drücken der Taste wird der Lautsprecher vom mobilen Gerät entkoppelt.
- ⏭ (Nächste / Lautstärke +)**
Drücken Sie die Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen. Durch langes Drücken der Taste wird die Lautstärke schrittweise erhöht.
- ☎ (Handsfree)**
Drücken Sie die Taste einmal, um das Gespräch entgegen zu nehmen oder zu beenden. Durch langes Drücken der Taste wird das Gespräch abgelehnt.

Stellen Sie die Verbindung zum mobilen Gerät her

1. Kopplung mit dem mobilen Gerät
Bei der Kopplung des Lautsprechers mit dem mobilen Gerätes, welches die Bluetooth-Technologie unterstützt, gehen Sie gemäß den unten aufgeführten Anweisungen vor.

- Der Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem mobilen Gerät sollte höchstens 1 Meter betragen.
- Durch das Drücken von ⏻ schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Wenn die LED blinkt, befindet sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus.
- Aktivieren Sie an Ihrem mobilen Gerät die Bluetooth-Funktion. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät.
- Aus der Suchliste wählen Sie „SUMMER WAVES“.
- LED leuchtet auch nach der erfolgreichen Kopplung weiter.
- Jetzt können Sie Musik abspielen und die Funktion Gespräche mit Lautsprecher nutzen. Beim Abspielen von Musik blinkt die LED langsam.

2. Entkopplung vom mobilen Gerät
Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen mobilen Gerät koppeln möchten, müssen Sie ihn zuerst vom aktuellen mobilen Gerät gemäß den unten aufgeführten Anweisungen entkoppeln:

- Am mobilen Gerät, welches aktuell mit dem Lautsprecher gekoppelt ist, wählen Sie in der Bluetooth-Einstellung „SUMMER WAVES“, anschließend wählen Sie „Entkoppeln“

oder beenden Sie durch langes Drücken der Taste ⏸ am Lautsprecher die Verbindung mit dem mobilen Gerät.

- Ihr mobiles Gerät wird vom Lautsprecher entkoppelt.
- LED am Lautsprecher blinkt wieder, wenn der Kopplungsmodus wieder bereit ist. Dann können Sie den Lautsprecher mit einem anderen mobilen Gerät koppeln, dabei gehen Sie gemäß den oben aufgeführten Schritten vor.

3. Handsfree-Anrufe

- Anruf annehmen - Beim eingehenden Anruf wird der Anruf durch das Drücken der Taste ☎ am Lautsprecher angenommen.
- Anruf beenden - Das Gespräch wird durch das Drücken der Taste ☎ beendet.
- Anruf ablehnen - Durch langes Drücken und Gedrückthalten der Taste ☎ wird das Gespräch abgelehnt.

4. Lautsprecher aufladen

- Der Sprachhinweis „Akkustand niedrig, bitte aufladen“ macht Sie darauf aufmerksam, dass man den Lautsprecher aufladen muss.
- Schließen Sie den Lautsprecher mit dem USB-Ladekabel (im Lieferumfang) an eine Ladequelle.
- Die LED-Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs ununterbrochen.
- Die LED-Kontrollleuchte erlischt, wenn der Lautsprecher voll aufgeladen ist.
- Schalten Sie den Lautsprecher von der Ladequelle ab.

1 2 3 4 5

Back

300 mm

60 mm

VORSICHT:

- Dieses Produkt wird vom Lithium-Akku angetrieben. Ein Lithium-Akku kann aufgrund seiner kleinen Größe von Kindern problemlos verschluckt werden. Es sind Fälle bekannt, in denen das Verschlucken solcher Akkus zum Tode geführt hat.
- Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku, der bei Verschlucken zum Tode führen kann.
- Beim Ersetzen des Akkus durch einen falschen Akku-Typ besteht Explosionsgefahr.
- Die gebrauchten Akkus sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Die Akkus dürfen weder zerlegt, geöffnet noch zerdrückt werden. Die Akku-Demontage darf lediglich geschultes Personal durchführen.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten (anwendbar in den EU-Mitgliedsstaaten sowie weiteren europäischen Ländern, welche das System der Abfallentsorgung eingeführt haben).
Dieses am Produkt oder dessen Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Restmüll entsorgt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle der elektrischen und elektronischen Abfälle zwecks ökologischer Wiederverwendung oder Entsorgung gebracht werden. Durch Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkt tragen Sie dazu bei, potentielle Risiken für die Umwelt und menschliche Gesundheit zu minimieren. Die Materialwiederverwertung schützt unsere Naturressourcen. Weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, im Abfallsammelzentrum und in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und Polygroup® trading limited verwendet sie unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

6 7 8