

Verlegeanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Beckenrandsteine von **CAROBBIO** – ein exklusiver Rahmen für Ihren Pool. Damit Sie viele Jahre ungetrübte Freude an Ihren Randsteinen haben, beachten Sie bitte folgendes.

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verlegung beginnen, und überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung. Prüfen Sie bitte auch jeden Stein auf eventuelle Transportschäden. Die Lieferung besteht nur aus den Beckenrandsteinen, Fugen- und Klebemörtel bzw. Befestigungsmaterial muss ggf. separat bestellt werden. Bei Abweichungen oder Transportschäden wenden Sie sich bitte, unter Angabe der entsprechenden Artikel-Nr., an Ihren Fachhändler. Gibt die Ware bei Anlieferung Anlass zur Bemängelung, so muss dies unmittelbar auf den Frachtpapieren vermerkt werden und vor der Verlegung (Verarbeitung) angezeigt werden. Bei den Beckenrandsteinen von **CAROBBIO** handelt es sich um natursteinveredelte Produkte aus speziellem Marmorgranulat und weißem Zement. Die Herstellung dieser Steine erfolgt größtenteils maschinell. Trotzdem sind geringfügige Maßschwankungen (± 6 mm) bzw. Ungleichheiten in der Farbe oder Oberfläche (insbesondere kleine Löcher (Lufteinschlüsse)) produktionsbedingt nicht auszuschließen. Diese Abweichungen stellen jedoch keinen Mangel bzw. Anspruch auf Ersatzlieferung dar.

Verlegung:

Der Untergrund muss setzungsfrei und eben sein. Legen Sie die Beckenrandsteine zuerst um den gesamten Pool probeweise lose aus. In den meisten Fällen müssen einige Steine des Sets bauseits angepasst werden. Am einfachsten erfolgt dies mit einem Winkelschleifer (Diamant- oder Steinscheibe), evtl. vorhandene Grate können damit ebenfalls problemlos abgeschliffen werden. Die anschließende Festverlegung der Beckenrandsteine kann in einem frostbeständigem Mörtelbett (Dünn- oder Mittelbett) bzw. auf einer glatten und ebenen Betonfläche mittels frostbeständigem, dauerelastischem Silikon, Montagekleber oder speziellem Fliesenkleber für den Außenbereich erfolgen. Beachten Sie dabei, dass die Steine mit ihrer gesamten Fläche aufliegen und nicht wackeln. **Nur durch die Verwendung von Silikon lassen sich die Steine später ohne Zerstörung wieder lösen.** Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Steinen erfolgt mit frostbeständigem, dauerelastischem, wasserabweisendem Fugendichtstoff (UV-, Ozon- und Chemikalienbeständig) bzw. mit säurefestem Sanitär silikon. Evtl. beauftragen Sie mit der Verlegung der Beckenrandsteine einen Fachmann (Steinmetz oder Fliesenleger).

Reinigung:

Prüfen Sie bitte regelmäßig die Oberfläche der Steine auf Verunreinigungen. Besonders Vogelkot hinterlässt schon nach sehr kurzer Zeit schwer zu entfernende Flecken. Auftretende Verschmutzungen an der Oberfläche reinigen Sie am besten mit im Handel erhältlichem farblosem Scheuersand, etwas hartnäckige Flecken beseitigen Sie mit Schleifpapier mittlerer Körnung.

Achtung:

Keinesfalls die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vornehmen, da dadurch eine Zerstörung der Oberfläche hervorgerufen werden kann.

