



# FILTERANLAGE

## Entleerung und Überwinterung

Wichtig zur Erhaltung der Langlebigkeit Ihres Poolfilters ist neben der regelmäßigen und gewissenhaften Pflege, die ordnungsgemäße Einwinterung. Wie auch bei anderen Leitungsabschnitten können auch am Filter Frostschäden durch kleinste Restwasserbestände entstehen. Insbesondere der Kessel ist dieser Gefahr ausgesetzt, weshalb die komplette Anlage entleert und frostsicher eingelagert werden sollte.

Bei der Einlagerung empfiehlt sich das Filtermedium (Sand, Glas o.ä.) separat zu verstauen, um ein Verklumpen des Materials zu verhindern. Mit einem Nasssauger gestaltet sich dieser Vorgang deutlich einfacher, als händisch. Die Entleerung kann bei der Filteranlage an zwei Stellen vorgenommen werden. Zum einen befindet sich an den meisten Schwimmbadpumpen im vorderen Pumpenkorpus ein Entleerungsventil, durch dessen Öffnung das Wasser der Pumpe abgelassen werden kann. Zum anderen beherbergt auch der Filterkessel selbst eine eigene Entleerungsöffnung, über die ein Großteil des Wassers abgelassen werden kann. Sämtliche Restbestände können nun durch einfaches Kippen des Behälters entfernt werden.

Da die Entleerungs-Bauteile über die langen Wintermonate häufig verloren gehen, sollten diese ebenfalls separat aufbewahrt werden.