



POOL-WÄRMEPUMPE

Entleerung und Überwinterung

Auch wenn Schwimmbad-Wärmepumpen zur Winterzeit üblicherweise im Freien verweilen können, müssen diese unbedingt auf die Kälte vorbereitet und komplett vom Wasser befreit werden.

Denn selbst während eines milden Winters können bereits kleinste Restwasser-Mengen im Inneren der Wärmepumpe auffrieren und dadurch das Innenleben beschädigen. Insbesondere der Wärmetauscher ist dabei eine potenzielle Sollbruchstelle.

Zur Entleerung eignet sich die an der Wärmepumpe verbaute Öffnung. Kippen Sie dazu die Wärmepumpe leicht nach vorn zu den Anschlüssen, damit das Wasser durch die Entleerungseinheit herausfließen kann. Verwenden Sie im Idealfall einen Kompressor, mit dem ausreichend Druckluft in den Pumpenkörper geblasen und jegliches Restwasser problemlos herausgedrückt werden kann.