

AUFBLASBARE ABDECKUNG

# FlyGuard

## Montage- und Bedienungsanleitung

Die Montage Ihrer aufblasbaren Abdeckung setzt die Einhaltung sämtlicher nachfolgend aufgeführter Anweisungen voraus. Aufmerksam lesen und für eine spätere Einsichtnahme aufbewahren.





# INHALT


<b>1. Bestandteilliste der Abdeckung &amp; Materialliste für die Montage</b>	<b>4</b>
1.1 Bestandteilliste der Winterabdeckungen	4
1.2 Prüfung bei der Lieferung	4
1.3 Montage	4
<b>2. Bedienungsanleitung:</b>	<b>6</b>
2.1 Nutzung	6
<b>3. Pflege &amp; Wartung</b>	<b>6</b>
3.1 Pflege	6
3.2 Wartung	6
<b>4. Garantien</b>	<b>6</b>
4.1 Garantiezeitraum	6
4.2 Nutzungs- und Garantiebedingungen	6

# 1. Bestandteilliste der Abdeckung & Materialliste für die Montage

## 1.1 Bestandteilliste der Winterabdeckungen

### 1.1.1 Bei allen Winterabdeckungen:

- Eine im Werk gefertigte Abdeckung (1), die den Spezifikationen Ihres Beckens entspricht.
- Eine Montage- und Bedienungsanleitung (2).
- Bodenanker.
- Durch das durchgängige Spannseil erhält die Abdeckung die nötige Spannung.
- Adapter für das Luftpolster.




## 1.2 Prüfung bei der Lieferung

### 1.2.1 Bitte denken Sie bei der Lieferung Ihrer Bestellung daran:

- das Paket in Anwesenheit des Lieferanten zu öffnen, um den Zustand der Ware und ihre Normentsprechung zu überprüfen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

### 1.2.2 Im Falle von Schäden oder fehlenden Teilen:

- Notieren Sie Ihre Reklamationen auf dem Frachtbrief (z.B. Löcher in der Abdeckung). Der alleinige Hinweis « vorbehaltlich des Auspackens » ist null und nichtig.
- Senden Sie innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Lieferung ein Schreiben (mit Empfangsbestätigung) an das Transportunternehmen. Dieses Schreiben muss eine genaue Beschreibung der festgestellten Schäden enthalten.
- Zur Information eine Kopie an die Firma ALBON senden.



Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände zum Öffnen der Kartonverpackung.



FlyGuard ist keine Sicherheitsabdeckung, sondern eine Winterabdeckung, die Ihr Becken vor Schnee, Schmutz sowie vor Blättern und Nadeln

der Bäume schützt!

Schließen Sie die Abdeckung niemals an einen Druckluftkompressor oder an eine Druckluftleitung an.

Hoher Druck kann unwiderrufliche Sachschäden verursachen und den Nutzer der Gefahr von körperlichen Schäden aussetzen.

Die Plane kann vor der Montage zerknittert aussehen. Dies ist aufgrund der Herstellung, dem Zusammenlegen und des Transports der Abdeckung unvermeidlich. Die Falten verschwinden mit der Zeit nach der Installation der Abdeckung.

Der für die Fertigung der Abdeckung verwendete PVC ist thermoplastisch, das heißt hitze- und kältebeständig im Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C.

## 1.3 Montage

Der Wasserstand im Becken muss um ungefähr 5 cm unter den Wasserstand der Filtervorrichtung (Skimmer) gesenkt werden.

Achten Sie jedoch darauf, dass der Abstand zwischen dem Wasserstand und dem Beckenrand nicht mehr als 40 cm beträgt.



Nachdem Sie die Plane ausgepackt haben, breiten Sie sie auf dem Boden aus. Rollen Sie sie anschließend mit Hilfe eines langen Kunststoffrohrs auf. Legen Sie das Ende der Plane auf den Beckenrand und rollen Sie die Plane über die ganze Beckengröße auf. Wenn sich Wasser auf der Plane befindet, entfernen Sie es.



Die Plane wird normalerweise mit Hilfe eines durchgängigen Spannseils an den vor Ort installierten Verankerungspunkten gespannt. Generell sind andere Verankerungspunkte möglich. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Verankerung ausreicht, damit die Plane in der vorgesehenen Lage bleibt und bei starkem Wind nicht weggeweht wird.



Lösen Sie anschließend den oberen Teil des Ventils und rasten Sie das Rückschlagventil ein, indem Sie es leicht eindrücken. Sie können nun mit Hilfe einer gewöhnlichen Luftpumpe und dem mitgelieferten Ventiladapter mit dem Aufblasen anfangen.



Korrigieren Sie beim Aufblasen manuell die Plane entsprechend dem zunehmenden Luftvolumen, damit sie möglichst korrekt den gesamten Umfang des Swimmingpools abdeckt.

Luft wird so lange eingepumpt, bis der Oberteil der Plane eine Kuppel formt. Die Plane nicht zu stark aufblasen. Übermäßiges Aufblasen kann einen Leck und somit Luftverlust bewirken. Nachdem das optimale Luftvolumen erreicht wurde, stellen Sie das Rückschlagventil in das Einlassventil zurück.



Denken Sie daran, dass Sie hin und wieder die Plane auffüllen müssen, um die Absenkung des Luftvolumens zu vermeiden. Kühle Temperatur bewirkt die Abnahme des Luftvolumens.

## 2. Bedienungsanleitung:

### 2.1 Nutzung

#### 2.1.1 Aufdecken des Swimmingpools

- Lösen Sie nach der Winterruhe das Ventil und drücken Sie das Rückschlagventil ein, bis er einrastet und Luft entweichen kann.
- Hängen Sie die Spannseile rund um die Abdeckung aus, außer an den Ecken.
- Hängen Sie die Spannseile an der Seite gegenüber der Aufbewahrungsseite aus und bringen Sie die Abdeckung an den Randstein der Aufbewahrungsseite, falten Sie sie dabei wie ein Akkordeon.
- Hängen Sie die übrigen Spannseile aus, sobald die Abdeckung vollständig am Rand liegt, und falten Sie sie in Richtung Breitseite. Entfernen Sie sie vollständig vom Beckenrand, um Stürze zu vermeiden.
- Wie bei der Installation muss die Plane mit Hilfe eines langen Kunststoffrohrs aufgerollt, grob gefaltet und an einem trockenen, vor Frost geschützten Ort aufbewahrt werden.



## 3. Pflege & Wartung

### 3.1 Pflege

Sie sollten die Abdeckung mindestens einmal im Jahr (vorzugsweise nach der Überwinterung) mit einem Spezialreinigungsmittel für PVC-Gewebe reinigen. Die regelmäßige Reinigung kann mit einem einfachen Wasserstrahl erfolgen. Meiden Sie in jedem Fall aggressive Reinigungsmittel, Schaummittel oder Lösungsmittel sowie Scheuerschwämme.

### 3.2 Wartung

Die komplette Abdeckung und die Befestigungselemente müssen mindestens einmal im Jahr geprüft werden (beispielsweise bei der Reinigung der Abdeckung).

Nach einem Zeitraum, in dem die Abdeckung extremen Wetterbedingungen ausgesetzt war (Sturm, Schneefall, etc.), ist eine zusätzliche Prüfung notwendig.

Die Nichteinhaltung des Wasserstandspegels führt zur Aufhebung des Garantieanspruchs für die Abdeckung.

## 4. Garantien

### 4.1 Garantiezeitraum

- -4 Jahre\* auf Schweißnähte

\*auf Fertigung und Material, für alle Herstellungsfehler im Rahmen der maximalen Größe.

**ACHTUNG**  
Die Abdeckungen verfügen über eine Garantie bei normaler Nutzung. Schäden durch Scheuern und Verschleiß durch Reiben an den Beckenrandsteinen stehen nicht unter Garantie.

### 4.2 Nutzungs- und Garantiebedingungen

- Die Winterabdeckungen sind maßgeschneidert hergestellte Modelle. Wir übernehmen keinerlei Haftung für fehlerhafte Maß- oder Farbangaben, die uns durch den Kunden übermittelt wurden.
- Die Winterabdeckungen müssen gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet werden.
- Reklamationen müssen per Einschreiben mit Empfangsbestätigung an uns gesandt werden, und das betroffene Material muss unseren Gutachtern bzw. den Gutachtern unserer Versicherungsgesellschaften zur Prüfung zur Verfügung gehalten werden. Rücksendungen von Winterabdeckungen sind ohne vorherige Zustimmung nicht möglich und müssen zwingend einen ausgefüllten «Rücksendeschein» (mit Angabe des genauen Reklamationsgrunds) enthalten.
- Der Kundendienst wird von Ihrem Swimmingpool-Händler gewährleistet.
- Ein Teileersatz erfolgt nur nach Erhalt des defekten Teils.

# Garantieschein *(aufzubewahrender Teil).*

Kundenreferenz:.....

Aufblasbare Abdeckung:.....

Länge:.....

Breite:.....

Lieferscheinnummer:.....

Datum auf dem Lieferschein:.....

<p>Name des Installateurs oder Stempel</p>
--



# Garantieschein *(innerhalb eines Monats nach der Montage zurückzuschickender Teil).*

**ACHTUNG! Für jegliche Berufung auf Garantie erforderlich. Das Datum des Lieferscheins des Abdeckung ist der Beginn der Garantielaufzeit.**

Kundenreferenz:.....

Aufblasbare Abdeckung:.....

Länge:.....

Breite:.....

Lieferscheinnummer:.....

Datum auf dem Lieferschein:.....

<p>Name des Installateurs oder Stempel</p>
--

Produkt: Aufblasbare Abdeckung

Firma: ALBON

Adresse: 1 rue du Rhône - 26140 Saint-Rambert d'Albon

Tel.: +33 (0)811 901 331

Fax: +33 (0)243 479 850

[contact@albon.com](mailto:contact@albon.com) - [www.albon.com](http://www.albon.com)



Albon

---

**Zurückzusenden an:**

**ALBON**

1 rue du Rhône

BP 63

26140 Saint-Rambert d'Albon